

Bedienungsanleitung

Elektronische Anzeigezähler

CODIX 521, 522, 523 und 524

R.600.033



CODIX 521

Bitte beachten: Lesen Sie zuerst Abschnitt 2 bei **CODIX 524** und fahren Sie dann auf Seite 2 fort.

CODIX 522

Bitte beachten: Lesen Sie zuerst Abschnitt 2 bei **CODIX 524** und fahren Sie dann auf Seite 4 fort.

CODIX 523

Bitte beachten: Lesen Sie zuerst Abschnitt 2 bei **CODIX 524** und fahren Sie dann auf Seite 6 fort.

CODIX 524

1. Beschreibung

Die Ausführung **CODIX 524** ist ein Universalgerät. Sie verhält sich je nach eingestellter Grundbetriebsart wie

- der Impulszähler **CODIX 521** (ab Seite 2) oder
- der Frequenzzähler **CODIX 522** (ab Seite 4) oder
- der Zeitzähler **CODIX 523** (ab Seite 6)

2. Einstellung der Betriebsparameter

- a. Beide Tasten auf der Vorderseite gedrückt halten und Spannungsversorgung einschalten.
- b. Auf dem Display erscheint

- c. Sobald die Tasten losgelassen werden, erscheint im sekundlichen Wechsel der Menütitel und die aktuelle Menüpunkteinstellung. Nach Betätigen einer Taste wird nur noch die Menüpunkteinstellung angezeigt.
- d. Durch Drücken der rechten Taste wird die Menüpunkteinstellung jeweils um einen Wert weitergeschaltet.
Wenn Zahlenwerte eingegeben werden sollen (z.B. bei der Faktoreinstellung), wird mit der linken Taste zunächst die Dekade angewählt und dann mit der rechten der Wert eingestellt.
- e. Umschalten auf den nächsten Menüpunkt durch gedrückt halten der linken Taste und betätigen der rechten Taste.
- f. Der jeweils letzte Menütitel "EndPro" ermöglicht durch Anwahl von "Yes" das Verlassen des

Programmiermenüs und die Übernahme (Speicherung) der neuen Werte. Wird "No" angewählt, beginnt die Programmerroutine von vorne, wobei die zuletzt eingestellten Werte zunächst erhalten bleiben. Diese können nun nochmals verändert oder kontrolliert werden.

3. Programmerroutine

Der erste Menüpunkt ist die Auswahl der Grundbetriebsart. Diese legt die Funktionen des Gerätes fest.

Betriebsart Impulszähler. Weiter unter 3. bei **CODIX 521** auf Seite 2

Betriebsart Frequenzzähler. Weiter unter 3. bei **CODIX 522** auf Seite 4

Betriebsart Zeitzähler. Weiter unter 3. bei **CODIX 523** auf Seite 6

deutsch

english

français

Summierzähler und Positionsanzeige **CODIX 521**

1. Beschreibung

- 6stelliger Anzeigezähler mit Rücksetzung
 - gut ablesbare, hell leuchtende 8 mm hohe LED-Anzeige
 - Anzeigebereich von -199 999 bis 999 999 mit Vornullunterdrückung. (Bei Überlauf blinkt die Anzeige)
 - Die Programmierung der Zählfunktionen bzw. Betriebsparameter erfolgt über die beiden Einstelltasten. Bedienerführung auf dem Display während der Programmerroutine.
 - Optokopplerausgang (optional) wird bei Zählerstand ≤ 0 aktiv
 - Programmierbar sind:
 - Eingangspolarität (npn oder pnp)
 - Bedämpfung des Zähleingangs (30 Hz statt 20 kHz)
 - Eingangsart
 - Faktor
 - Dezimalpunkt
 - Rücksetzung:
 - elektrisch
 - manuell
 - manuell und elektrisch
 - keine Rücksetzung
- Setzwert

2. Eingänge

INP A

Dynamischer Zähleingang. Die max. Zählfrequenz dieses Eingangs ist über das Set-Up auf 30 Hz oder 20 kHz einstellbar.

INP B

Dynamischer Zähleingang. Die max. Zählfrequenz dieses Eingangs ist über das Set-Up auf 30 Hz oder 20 kHz einstellbar.

SET

Dynamischer Setzeingang. Dieser ist mit der roten Setztaste parallel geschaltet und setzt den Zähler auf den eingestellten Setzwert.

3. Optokopplerausgang

Dieser wird bei Anzeigewert ≤ 0 aktiv. Somit ist das Gerät bei subtrahierender Zählweise als einfacher Vorwahlzähler einsetzbar.

4. Programmerroutine

Nachfolgend sind die einstellbaren Parameter des Gerätes aufgeführt, die in der unten angegebenen Reihenfolge eingestellt werden können. Nach einem Durchlauf der Routine ist somit das Gerät

vollständig programmiert.

Die jeweils obere Darstellung entspricht der Werkseinstellung.

4.1 Polarität der Eingänge

InPol

nPn

npn: nach 0 V schaltend

pNp

pnp: nach +24 V schaltend

4.2 Zuschaltung des 30 Hz Filters

FILtEr

off

maximale Zählfrequenz:
20 kHz

on

maximale Zählfrequenz:
30 Hz

4.3 Eingangsart

InPut

EntDir

Zähleingang und Zählrichtungseingang
INP A: Zähleingang
INP B: Zählrichtungseingang

uP.dn

Differenzzähleingang
INP A: Zähleingang addierend
INP B: Zähleingang subtrahierend

QuAd

Phasendiskriminator
INP A: Zähleingang 0°
INP B: Zähleingang 90°

QuAd 2

Phasendiskriminator mit Impulsverdopplung
INP A: Zähleingang 0°
INP B: Zähleingang 90°
Jede Flanke von INP A wird gezählt

4.4 Faktoreinstellung

FACTOR

00.0001

Faktor von 00.0001 bis 99.9999 einstellbar.
Dezimalpunkt fest auf 4 Nachkommastellen eingestellt.
Eine Einstellung von „0“ wird nicht akzeptiert !

99.9999

4.5 Dezimalpunkteinstellung

DP

Der Dezimalpunkt legt die Darstellung des Zählerstandes fest. Er hat keinen Einfluß auf die Zählung.

0

0 keine Dezimalstelle
0.0 eine Dezimalstelle
0.00 zwei Dezimalstellen
0.000 drei Dezimalstellen

0.000

4.6 Setzmode

RESET

MANUEL

manuelle Rückstellung (mit roter Taste) und elektrische Rückstellung

NO RES

keine Rückstellung möglich (rote Taste und Setzeingang gesperrt)

EL RES

nur elektrische Rücksetzung

MANUEL

nur manuelle Rücksetzung

4.7 Setzwert

SETPt

-199999

Gerät wird durch Set-Taste oder Set-Eingang auf Setzwert gestellt.
Setzwert -19 9999... 999 999 (Anzahl der Nachkommastellen wird durch Dezimalpunkteinstellung bestimmt)

999999

4.8 Ende der Programmierung

ENDPRO

NO

Programmerroutine wird noch einmal durchlaufen. Bisher eingestellte Werte können überprüft und geändert werden.


YES

Programmerroutine wird beendet und alle eingestellten Werte werden als neue Parameter übernommen.
Das Gerät ist anschließend betriebsbereit.

5. Anschlußbelegung


5.1 Ohne Optokopplerausgang

1	10-30 VDC
2	0 V (GND)
3	INP A
4	INP B
5	SET



5.2 Mit Optokopplerausgang (npn)

1	10-30 VDC
2	0 V (GND)
3	INP A
4	INP B
5	SET
6	Emitter
7	Collector



6. Lieferumfang:

- CODIX 521

- Spannbügel
- Frontrahmen für Schraubbefestigung
Einbauquerschnitt 50x25 mm
- Frontrahmen für Spannbügelbefestigung
Einbauquerschnitt 50x25 mm
- Dichtung

7. Bestellschlüssel:

6.521.01X.300

└─ Ausgang

- 1 = Optokoppler
- 2 = kein Ausgang

8. Technische Daten

Spannungsversorgung:

10...30 VDC, max. 50 mA

Anzeige:

6stellige 7-Segment LED- Anzeige 8 mm hoch

Polarität der Eingangssignale:

für alle Eingänge gemeinsam programmierbar
(npn oder pnp)

Eingangswiderstand: ca. 10 k Ω

Zählfrequenz: 20 kHz auf 30 Hz bedämpfbar (bei
Zählung mit Phasendiskriminator max. 11 kHz)

Mindestimpulsdauer des Rücksetzeingangs:

5 ms

Schaltpegel der Eingänge:

log. „0“: 0 VDC..0,2xU_B

log. „1“: 0,6 x U_B..30 VDC

Impulsform: beliebig (Schmitt-Trigger Eingänge)

Max. Schaltleistung des Optokopplers:

30 V / 10 mA

Datensicherung:

EEPROM 1x10⁶ Speicherzyklen oder 10 Jahre

Störfestigkeit:

EN 50081-2; EN 55011 Klasse B; EN 50082-2

Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C

Lagertemperatur: -25 °C...+70 °C

Gewicht: ca. 50 g

Schutzart: IP 65 (von vorne)

Reinigung:

Die Frontseiten der Geräte dürfen nur mit einem
weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch gerei-
nigt werden.

Tacho und Frequenzzähler CODIX 522

1. Beschreibung

- 6stelliger Frequenzzähler
- gut ablesbare, hell leuchtende 8 mm hohe LED-Anzeige
- Anzeigebereich von 0 bis 999 999 mit Vornullunterdrückung. (Bei Überlauf blinkt die Anzeige.)
- Die Programmierung der Zählfunktionen bzw. Betriebsparameter erfolgt über die beiden Einstelltasten. Bedienerführung auf dem Display während der Programmerroutine.
- Optokopplerausgang (optional). Wird bei f=0 aktiv.
- Programmierbar sind:
 - Eingangspolarität (npn oder pnp)
 - Bedämpfung des Zählengangs (30 Hz statt 20 kHz)
 - Faktor
 - Dezimalpunkt
 - Anzeige in
 - 1/min
 - 1/sec
 - Wartezeit bis „0“ angezeigt wird.

2. Eingänge

INP

Dynamischer Zählengang. Die max. Zählfrequenz dieses Eingangs ist über das Set-Up auf 30 Hz oder 20 kHz einstellbar.

3. Optokopplerausgang

Dieser wird bei f=0 aktiv. Er kann somit z.B. eine Stillstandsanzeige aktivieren.

4. Programmerroutine

Nachfolgend sind die einstellbaren Parameter des Gerätes aufgeführt, die in der unten angegebenen Reihenfolge eingestellt werden können. Nach einem Durchlauf der Routine ist somit das Gerät vollständig programmiert.

Die jeweils obere Darstellung entspricht der Werkseinstellung.

4.1 Polarität der Eingänge

InPol

nPn

npn: nach 0 V schaltend

pNp

pnp: nach +24 V schaltend

4.2 Zuschaltung des 30 Hz Filters

FILtEr

oFF

maximale Zählfrequenz:
20 kHz

oN

maximale Zählfrequenz:
30 Hz

4.3 Faktoreinstellung

FActoR

00.0001

Faktor von 00.0001 bis
99.9999 einstellbar.

99.9999

Dezimalpunkt fest auf 4
Nachkommastellen einge-
stellt.

Eine Einstellung von „0“
wird nicht akzeptiert !

4.4 Dezimalpunkteinstellung

dPtAch

Der Dezimalpunkt legt die
Darstellung des Zähler-
standes fest. Er hat keinen
Einfluß auf die Zählung.

0

0 keine Dezimalstelle

0.000

0.0 eine Dezimalstelle

0.00 zwei Dezimalstellen

0.000 drei Dezimalstellen

4.5 Displaymode

dISPn7

5Ec - 1

Umrechnung und Anzeige
des Wertes in 1/s

p77n - 1

Umrechnung und Anzeige
des Wertes in 1/min

4.6 Maximale Wartezeit

Dieser Wert gibt an, wie lange bei gestarteter Messung gewartet werden soll, bis 0 angezeigt wird.

Wartezeit

011

Maximale Wartezeit 01,1 s
(minimaler Wert)

999

Maximale Wartezeit 99,9 s

4.7 Ende der Programmierung

EndPro

no

Programmerroutine wird noch einmal durchlaufen. Bisher eingestellte Werte können überprüft und geändert werden.

yes

Programmerroutine wird beendet und alle eingestellten Werte werden als neue Parameter übernommen. Das Gerät ist anschließend betriebsbereit.

5. Anschlußbelegung

5.1 Ohne Optokopplerausgang

1	10-30 VDC
2	0 V (GND)
3	INP
4	---
5	---

1	2	3	4	5
□	□	□	□	□

5.2 Mit Optokopplerausgang (npn)

1	10-30 VDC
2	0 V (GND)
3	INP
4	---
5	---
6	Emitter
7	Collector

1	2	3	4	5	6	7
□	□	□	□	□	□	□

6. Lieferumfang:

- **CODIX 522**
- Spannbügel
- Frontrahmen für Schraubbefestigung
Einbauquerschnitt 50x25 mm
- Frontrahmen für Spannbügelbefestigung
Einbauquerschnitt 50x25 mm
- Dichtung

7. Bestellschlüssel:

6.522.01X.300

└─ Ausgang

1 = Optokoppler

2 = kein Ausgang

8. Technische Daten

Spannungsversorgung:

10...30 VDC, max. 50 mA

Anzeige:

6stellige 7-Segment LED- Anzeige 8 mm hoch

Polarität der Eingangssignale:

für alle Eingänge gemeinsam programmierbar
(npn oder pnp)

Eingangswiderstand: ca. 10 k Ω

Zählfrequenz: 20 kHz auf 30 Hz bedämpfbar

Mindestimpulsdauer des Rücksetzeingangs:

5 ms

Schaltpegel der Eingänge:

log. „0“: 0 VDC..0,2xU_B

log. „1“: 0,6 x U_B..30 VDC

Impulsform: beliebig (Schmitt-Trigger Eingänge)

Max. Schaltleistung des Optokopplers:

30 V / 10 mA

Datensicherung:

EEPROM 1x10⁶ Speicherzyklen oder 10 Jahre

Genauigkeit: <0,1 %

Störfestigkeit:

EN 50081-2; EN 55011 Klasse B; EN 50082-2

Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C

Lagertemperatur: -25 °C...+70 °C

Gewicht: ca. 50 g

Schutzart: IP 65 (von vorne)

Reinigung:

Die Frontseiten der Geräte dürfen nur mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch gereinigt werden.

Zeitähler **CODIX 523**

1. Beschreibung

- 6stelliger Zeitähler
- gut ablesbare, hell leuchtende 8 mm hohe LED-Anzeige
- Anzeigebereich von 0 bis 999 999 mit Vornullenunterdrückung. (Wird nach Überlauf aufgehoben.)
- Die Programmierung der Zählfunktionen bzw. Betriebsparameter erfolgt über die beiden Einstelltasten. Bedienerführung auf dem Display während der Programmerroutine.
- Laufanzeige: Bei aktiver Zählung blinkt der Dezimalpunkt der niederwertigsten Dekade.
- Optokopplerausgang (optional). Aktiv bei laufender Zählung
- Programmierbar sind:
 - Eingangspolarität (npn oder pnp)
 - Bedämpfung der Eingänge
 - Eingangsart
 - Betriebsart
 - Dezimalpunkt
 - Rückstellungsart:
 - elektrisch
 - manuell
 - manuell und elektrisch
 - keine Rücksetzung

2. Eingänge

INP A

Stopeingang (je nach eingestellter Eingangsart)

INP B

Start/Stop oder Toreingang (je nach eingestellter Eingangsart)

RESET

Dynamischer Nullsetzeingang. Dieser ist mit der roten Nullsetztaste parallel geschaltet und setzt den Zähler auf 0.

3. Optokopplerausgang

Bei aktiver Zählung wird der Ausgang mit einer Frequenz von 1 Hz abwechselnd aktiv und inaktiv.

4. Programmerroutine

Nachfolgend sind die einstellbaren Parameter des Gerätes aufgeführt, die in der unten angegebenen Reihenfolge eingestellt werden können. Nach einem Durchlauf der Routine ist somit das Gerät vollständig programmiert.

Die jeweils obere Darstellung entspricht der Werkseinstellung.

4.1 Polarität der Eingänge

InPol

npn

npn: nach 0 V schaltend

pnp

pnp: nach +24 V schaltend

4.2 Zuschaltung des 30 Hz Filters

FILTEr

off

Start/Stop Eingänge unbedämpft.

on

Bedämpfung der Start/Stop Eingänge zur Verwendung mit mechanischen Kontakten.

4.3 Eingangsart

StArt

GATELo

Start/Stop über Inp B. Zählung wenn Inp B (Tor) nicht aktiv oder offen Start/Stop über Inp B.

GATEHi

Zählung wenn Inp B (Tor) aktiv (High-Pegel bei pnp; Low-Pegel bei npn)

Inb. Inb

Zählung wird mit Eingang B gestartet und gestoppt (LOW-HIGH Flanke bei pnp; HIGH-LOW Flanke bei npn). Jede aktive Flanke ändert Zählstatus.

InA. Inb

Zählung wird mit Eingang A gestartet, mit INP B gestoppt. (LOW-HIGH Flanke bei pnp; HIGH-LOW Flanke bei npn)

4.4 Betriebsart

Mode

SEC

Zähleinheit Sekunden
(Dezimalpunkteinstellung
bestimmt Auflösung*)

min

Zähleinheit: Minuten
(Dezimalpunkteinstellung
bestimmt Auflösung*)

hour

Zähleinheit: Stunden
(Dezimalpunkteinstellung
bestimmt Auflösung*)

h.min.s

Zähleinheit:
Stunden:Minuten:Sekunden
(Dezimalpunkteinstellung
wird übersprungen)

*0, 0.1, 0.01, 0.001 bedeutet: Zählung in 0, 0.1, 0.01, 0.001 Zeiteinheiten

4.5 Dezimalpunkteinstellung

dptn

Der Dezimalpunkt legt die
Auflösung der program-
mierten Zähleinheit fest.

0

0 1
0.0 1/10 (0,1)

0.00

0.00 1/100 (0,01)

0.000

0.000 1/1000 (0,001)

4.6 Rücksetzart

reset

MANEL

manuelle Rückstellung
(mit roter Taste) und elek-
trische Rückstellung

no reset

keine Rückstellung mög-
lich (rote Taste und Setz-
eingang gesperrt)

EL reset

nur elektrische Rück-
setzung

MANreset

nur manuelle Rücksetzung

4.7 Ende der Programmierung

EndPro

no

Programmerroutine wird
noch einmal durchlaufen.
Bisher eingestellte Werte
können überprüft und
geändert werden.


YES

Programmerroutine wird
beendet und alle einge-
stellten Werte werden als
neue Parameter übernom-
men.
Das Gerät ist anschlie-
ßend betriebsbereit.

5. Anschlußbelegung


5.1 Ohne Optokopplerausgang

1	10-30 VDC
2	0 V (GND)
3	INP A
4	INP B
5	RESET



5.2 Mit Optokopplerausgang (npn)

1	10-30 VDC
2	0 V (GND)
3	INP A
4	INP B
5	RESET
6	Emitter
7	Collector



6. Lieferumfang:

- CODIX 523

- Spannbügel
- Frontrahmen für Schraubbefestigung
Einbauquerschnitt 50x25 mm
- Frontrahmen für Spannbügelbefestigung
Einbauquerschnitt 50x25 mm
- Dichtung

7. Bestellschlüssel:

6.523.01X.300

└─ Ausgang

- 1 = Optokoppler
- 2 = kein Ausgang

8. Technische Daten

Spannungsversorgung:

10...30 VDC, max. 50 mA

Anzeige:

6stellige 7-Segment LED- Anzeige 8 mm hoch

Polarität der Eingangssignale:

für alle Eingänge gemeinsam programmierbar
(npn oder pnp)

Eingangswiderstand: ca. 10 kΩ

Zählfrequenz: 20 kHz auf 30 Hz bedämpfbar

Mindestimpulsdauer des Rücksetzeingangs:

5 ms

Schaltpegel der Eingänge:

log. „0“: 0 VDC..0,2xU_B

log. „1“: 0,6 x U_B..30 VDC

Impulsform: beliebig (Schmitt-Trigger Eingänge)

Max. Schaltleistung des Optokopplers:

30 V / 10 mA

Datensicherung:

EEPROM 1x10⁶ Speicherzyklen oder 10 Jahre

Genauigkeit: <50 ppm

Störfestigkeit:

EN 50081-2; EN 55011 Klasse B; EN 50082-2

Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C

Lagertemperatur: -25 °C...+70 °C

Gewicht: ca. 50 g

Schutzart: IP 65 (von vorne)

Reinigung:

Die Frontseiten der Geräte dürfen nur mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch gereinigt werden.

Operating instructions

Electronic display counter

CODIX 521, 522, 523 and 524

CODIX 521

Please note: Read first chapter 2 of **CODIX 524** and go on at page 13

CODIX 522

Please note: Read first chapter 2 of **CODIX 524** and go on at page 16

CODIX 523

Please note: Read first chapter 2 of **CODIX 524** and go on at page 19

CODIX 524

1. Description

CODIX 524 is a multipurpose device. Depending on the programmed basic function the device operates like

- the adding counter and position indicator **CODIX 521** (page 13) or
- the frequency meter **CODIX 522** (page 16) or
- the time meter **CODIX 523** (page 19)

2. Setting of the operating parameters

- a. Hold down keys on front panel and switch on supply voltage.
- b. The display shows

A rectangular display box containing the word "Prog" in a stylized, monospaced font.

- c. After releasing the keys the display alternates between menu title and corresponding menu item with a frequency of 0.5 Hz. After any key is pressed, only the menu item is displayed.
- d. Pressing the right key, the menu item will be switched to next value.
- e. Hold down the left key and press the right key to switch to the next menu title.
- f. After programming the last menu item, the programming routine will be left and the new values will be stored by switching the menu item to „YES“. If you chose „NO“, the programming routine will be passed through once again.

3. Programming routine

The first menu item is the basic function

A rectangular display box containing the word "Prog" in a stylized, monospaced font.

A rectangular display box containing the word "Count" in a stylized, monospaced font.

Operating mode pulse counter.
See programming routine **CODIX 521** (page 13)

A rectangular display box containing the text "FHz" in a stylized, monospaced font.

Operating mode frequency meter.
See programming routine **CODIX 522** (page 16)

A rectangular display box containing the word "Timer" in a stylized, monospaced font.

Operating mode time meter.
See programming routine type **CODIX 523** (page 19)

Adding counter and position indicator **CODIX 521**

1. Description

- 6digit adding counter, resetable
- LED-Display with 8 mm high characters and very high luminosity
- Display range -199999..999999 (overflow condition will be indicated by flashing of the display)
- Programming of count functions and operating parameters via the setting keys. During programming the display guides the user with text prompts.
- Optocoupler output (as option). Active at count values ≤ 0 .
- Programmable features:
 - Input polarity (npn or pnp)
 - Max. count frequency (30 Hz or 20 kHz)
 - Input mode
 - Decimal point
 - Scaling factor
 - Reset mode:
 - electrical
 - manual
 - manual and electrical
 - no reset
 - Set point

2. Inputs

INP A

Dynamic count input. Max. count frequency 30 Hz or 20 kHz programmable via set up

INP B

Dynamic count input. Max. count frequency 30 Hz or 20 kHz programmable via set up

SET

Dynamic set input. Linked to the red set key.

3. Optocoupler Output

Active if count value ≤ 0 . Simple preset counter can be realized, when using subtract mode.

4. Programming routine

Programmable parameters are shown in succession. After one pass, the device is fully programmed.

In each case the first shown item is the factory preset.

4.1 Input polarity

InPOL

nPn

npn: switching to 0 V

PnP

pnp: switching to +24 V

4.2 Activating the 30 Hz filter

FILtEr

off

max. count frequency
20 kHz

on

max. count frequency
30 Hz

4.3 Input mode

InPut

Cnt.dir

Count input and count direction input
INP A: count input
INP B: count direction input

uP .dn

Differential input
INP A: count input adding
INP B: count input subtracting

QuAd

Quadrature input
INP A: count input 0°
INP B: count input 90°

QuAd 2

Quadrature input with pulse doubling
INP A: count input 0°
INP B: count input 90°
Each pulse edge of INP A will be counted

4.4 Scaling factor

FACTOR

000001

It can be set from 00.0001 up to 99.9999. The decimal point is set to 4 decimal places.

999999

„0“ won't be accepted!

4.5 Decimal point

DP

The decimal point defines the way of displaying the count values. It does not affect counting.

0

0 no decimal place
0.0 one decimal place
0.00 two decimal places

0.000

0.000 three decimal places

4.6 Set mode

RESnrd

PARn.EL

manual set (red key) and electrical set

no RES

no set (red key and set input locked)

EL RES

electrical set only

PARnrE

manual set only

4.7 Set value

SETPt

-199999

The device will be set to the set point by pressing set key or activating set input.

999999

Set value -199999... 999999 (number of decimal places depends on the decimal point option)

4.8 End of programming

EndPro

no

Programming routine will be passed through once again. All parameters can be checked.


YES

Programming routine will be left and the new parameters will be stored. Afterwards the device is ready to use.

5. Terminal assignment


5.1 Without optocoupler output

1	10-30 VDC
2	0 V (GND)
3	INP A
4	INP B
5	SET



5.2 With optocoupler output (npn)

1	10-30 VDC
2	0 V (GND)
3	INP A
4	INP B
5	SET
6	Emitter
7	Collector



6. Delivery includes:

- CODIX 521

- Panel mounting clip
- Bezel for screw mount, panel cut-out 50x25 mm
- Bezel for clip mount, panel cut-out 50x25 mm
- Sealing

7. Ordering code:

6.521.01X.300

└── Output

1 = Opto coupler

2 = no output

8. Technical data

Supply voltage:

10...30 VDC, max. 50 mA

Display:

6digit LED-Display, 8 mm character height

Polarity of input signals:

programmable for inputs in common (nnp or npn)

Input resistance:

appr. 10 kΩ

Count frequency: 20 kHz can be damped to 30 Hz (max. 11 kHz when using quadrature mode)

Min. pulse length of the reset input:

Input sensitivity:

log. „0“: 0 VDC..0,2xU_B

log. „1“: 0,6 x U_B..30 VDC

Pulse shape: variable (Schmitt Trigger characteristic)

Max. switching performance of the optocoupler: 30 V at 10 mA

Data retention:

via EEPROM 1x10⁶ memory cycles or 10 years

Noise immunity:

EN 50081-2; EN 55011 class B; EN 50082-2

Ambient temperature: -10 °C...+50 °C

Storage temperature: -25 °C...+70 °C

Weight: appr. 50 g

Protection: IP 65 (front)

Cleaning:

The front of the unit is only to be cleaned with a soft wet (water !) cloth.

Frequency meter / Tachometer CODIX 522

1. Description

- 6digit tachometer/frequency meter
- LED-Display with 8 mm high characters and very high luminosity
- Display range -199999..999999. (Overflow condition will be indicated by flashing of the display)
- Programming of count functions and operating parameters via the setting keys. During programming the display guides the user with text prompts.
- Optocoupler output (optional). Active at f=0 Hz.
- Programmable features:
 - Input polarity (npn or pnp)
 - Max. count frequency (30 Hz or 20 kHz)
 - Decimal point
 - Scaling factor
 - Display mode
 - 1/min
 - 1/sec
 - Time to wait until „0“ is displayed

2. Inputs

INP

Dynamic count input. Max. count frequency 30 Hz or 20 kHz programmable via set up

3. Optocoupler Output

Active at f=0. Can be used e.g. to activate a „No operation“ lamp.

4. Programming routine

Programmable parameters are shown in succession. After one pass, the device is fully programmed.

In each case the first shown item is the factory preset.

4.1 Input polarity

InPol

nPn

npn: switching to 0 V

PnP

pnp: switching to +24 V

4.2 Activating the 30 Hz filter

FILtEr

oFF

max. count frequency
20 kHz

oN

max. count frequency
30 Hz

4.3 Scaling factor

FActoR

00.0001

It can be set from 00.0001 up to 99.9999. The decimal point is set to 4 decimal places.

99.9999

„0“ won't be accepted!

4.4 Decimal point

dPtAch

The decimal point defines the way of displaying the count values. It does not affect counting.

0

0 no decimal place

0.0 one decimal place

0.00 two decimal places

0.000 three decimal places

0.000

4.5 Display mode frequency meter

dIspnA

SEc - 1

Calculating and displaying the value to 1/sec

PMIn - 1

Calculating and displaying the value to 1/min

4.6 Max. time to wait until „0“ is displayed

This parameter indicates, how long it takes at active measuring, until „0“ is displayed

Waiting

01.1

max. time to wait 01.1 s
(min. value)

99.9

max. time to wait 99.9 s

4.7 End of programming

EndPro

no

Programming routine will be passed through once again. All parameters can be checked.


yes

Programming routine will be left and the new parameters will be stored. Afterwards the device is ready to use.

5. Terminal assignment


5.1 Without optocoupler output

1	10-30 VDC
2	0 V (GND)
3	INP
4	---
5	---



5.2 With optocoupler output (npn)

1	10-30 VDC
2	0 V (GND)
3	INP
4	---
5	---
6	Emitter
7	Collector



6. Delivery includes:

- **CODIX 522**
- Panel mounting clip
- Bezel for screw mount, panel cut-out 50x25 mm
- Bezel for clip mount, panel cut-out 50x25 mm
- Sealing

7. Ordering code:

6.522.01X.300

Output

1 = Opto coupler

2 = no output

8. Technical data

Supply voltage:

10...30 VDC, max. 50 mA

Display:

6digit LED-Display, 8 mm character height

Polarity of input signals:

programmable for inputs in common (nnp or pnp)

Input resistance: appr. 10 k Ω

Count frequency: 20 kHz can be damped to 30 Hz

Min. pulse length of the reset input: 5 ms

Input sensitivity:

log. „0“: 0 VDC..0,2xU_B

log. „1“: 0,6 x U_B..30 VDC

Pulse shape: variable (Schmitt Trigger characteristic)

Max. switching performance of the optocoupler: 30 V at 10 mA

Data retention:

via EEPROM 1x10⁶ memory cycles or 10 years

Accuracy:

frequency meter/speed indicator mode: < 0,1 %

Noise immunity:

EN 50081-2; EN 55011 class B; EN 50082-2

Ambient temperature: -10 °C...+50 °C

Storage temperature: -25 °C...+70 °C

Weight: appr. 50 g

Protection: IP 65 (front)

Cleaning:

The front of the unit is only to be cleaned with a soft wet (water !) cloth.

Time meter **CODIX 523**

1. Description

- 6digit time meter, resetable
- LED-Display with 8 mm high characters and very high luminosity
- Display range 0..999999 with leading zero blanking.
- Programming of count functions and operating parameters via the setting keys. During programming the display guides the user with text prompts.
- Optocoupler output (optional). At active counting the output alternates at 1 Hz between active and inactive.
- Programmable features:
 - Input polarity (npn or pnp)
 - Input mode
 - Operating mode
 - Reset mode
 - electrical
 - manual
 - manual and electrical
 - no reset

2. Inputs

INP A

Stop input (depending on chosen input mode)

INP B

Start/Stop or gate input (depending on chosen input mode)

RESET

Dynamic reset input. Linked to the red reset key.

3. Optocoupler Output

On active counting the output alternates at a frequency of 1 Hz between active and inactive.

4. Programming routine

Programmable parameters are shown in succession. After one pass, the device is fully programmed.

In each case the first shown item is the factory preset.

4.1 Input polarity

InPOL

nPn

npn: switching to 0 V

PnP

pnp: switching to +24 V

4.2 Activating the 30 Hz filter

FILtEr

oFF

Start/Stop inputs: normal operation

oN

Start/Stop inputs: damped, e.g. when using mechanical switches

4.3 Input mode time meter

StArt

GAteLo

Start/Stop via INP B. Counting while INP B (gate) inactive or open

GAteHi

Start/Stop via INP B. Counting while INP B (gate) active (High level at pnp; Low level at npn)

Inb.Inb

Counting will be started and stopped via INP B (LOW-HIGH edge at pnp; HIGH-LOW edge at npn). Every active edge changes the counter status.

InA.Inb

Counting will be started via INP A, stopped via INP B (LOW-HIGH edge at pnp; HIGH-LOW edge at npn).

4.4 Operating mode

mode

5.5

Timing in s (accuracy depending on position of the decimal point*)

min

Timing in min. (accuracy depending on position of the decimal point*)

hour

Timing in h (accuracy depending on position of the decimal point*)

h.min.s

Timing in h:min:s (decimal point will be ignored)

*0, 0.1, 0.01, 0.001 means: Counting in 0, 0.1, 0.01, 0.001 units of time

4.5 Decimal point

dpt

The decimal point defines the resolution of the displayed value.

0

0	1	
0.0	1/10	(0.1)
0.00	1/100	(0.01)
0.000	1/1000	(0.001)

0.000

4.6 Reset mode

reset

man.EL

manual reset (red key) and electrical reset

no reset

no reset (red key and reset input locked)

EL reset

electrical reset only

man.reset

manual reset only

4.7 End of programming

EndPro

no

Programming routine will be passed through once again. All parameters can be checked.


yes

Programming routine will be left and the new parameters will be stored. Afterwards the device is ready to use.

5. Terminal assignment


5.1 Without optocoupler output

1	10-30 VDC
2	0 V (GND)
3	INP A
4	INP B
5	RESET



5.2 With optocoupler output (npn)

1	10-30 VDC
2	0 V (GND)
3	INP A
4	INP B
5	RESET
6	Emitter
7	Collector



6. Delivery includes:

- CODIX 523

- Panel mounting clip
- Bezel for screw mount, panel cut-out 50x25 mm
- Bezel for clip mount, panel cut-out 50x25 mm
- Sealing

7. Ordering code:

6.523.01X.300

└─ Output

1 = Opto coupler

2 = no output

8. Technical data

Supply voltage:

10...30 VDC, max. 50 mA

Display:

6digit LED-Display, 8 mm character height

Polarity of input signals:

programmable for inputs in common (nnp or pnp)

Input resistance: appr. 10 kΩ

Count frequency: 20 kHz can be damped to 30 Hz

Min. pulse length of the reset input: 5 ms

Input sensitivity:

log. „0“: 0 VDC..0,2xU_B

log. „1“: 0,6 x U_B..30 VDC

Pulse shape: variable (Schmitt Trigger characteristic)

Max. switching performance of the optocoupler: 30 V at 10 mA

Data retention:

via EEPROM 1x10⁶ memory cycles or 10 years

Accuracy:

hour meter/ time meter mode: < 50 ppm

Noise immunity:

EN 50081-2; EN 55011 class B; EN 50082-2

Ambient temperature: -10 °C...+50 °C

Storage temperature: -25 °C...+70 °C

Weight: appr. 50 g

Protection: IP 65 (front)

Cleaning:

The front of the unit is only to be cleaned with a soft wet (water !) cloth.

Notice de mise en service des compteurs-indicateurs

CODIX 521, 522, 523 et 524

CODIX 521

Recommandation: Lire le paragraphe 2 du **CODIX 524** et ensuite veuillez vous reporter à la page 23.

CODIX 522

Recommandation: Lire le paragraphe 2 du **CODIX 524** et ensuite veuillez vous reporter à la page 26.

CODIX 523

Recommandation: Lire le paragraphe 2 du **CODIX 524** et ensuite veuillez vous reporter à la page 29.

CODIX 524

1. Description

L'exécution du **CODIX 524** en fait un appareil universel.

En fonction du mode de fonctionnement sélectionné, il se comporte comme

- le compteur d'impulsions **CODIX 521**, (voir page 23) ou
- le fréquencemètre **CODIX 522** (voir page 26), ou
- le compteur de temps **CODIX 523** (voir page 29)

2. Réglage des paramètres de fonctionnement

- a. Presser les deux boutons-poussoirs de la face avant et mettre l'appareil sous tension.
- b. Sur l'affichage apparaît le message :

Prog

- c. Dès relâchement des boutons-poussoirs apparaît, par périodes d'une seconde, le titre du menu et sa programmation actuelle. Presser un bouton-poussoir pour n'afficher à l'écran que le défilement des paramètres de réglage.
- d. Une impulsion sur le bouton-poussoir de droite permet de passer à la valeur suivante du paramètre en cours de réglage.
Pour introduire des valeurs numériques (par exemple lors du réglage du facteur d'échelle), sélectionner, à l'aide du bouton-poussoir de gauche, la décade, puis, à l'aide du bouton de droite, la valeur de celle-ci.
- e. Passer au paramètre suivant du menu en maintenant le bouton-poussoir de gauche pressé et en actionnant celui de droite.

- f. Le dernier paramètre de chaque menu de réglage, "EndPro", permet, en sélectionnant "Yes", de quitter le menu de programmation et de prendre en compte (sauvegarder) les nouvelles valeurs. Si "No" est sélectionné, la programmation recommence depuis le début, en conservant les dernières valeurs introduites. Il est alors possible de les vérifier ou de les modifier à nouveau.

3. Mode de programmation

Le premier point du menu est la sélection du mode de fonctionnement, qui définit les fonctions de l'appareil.

Mode

Count

Mode compteur d'impulsions. Voir paragraphe 3 **CODIX 521** à la page 23

Freq

Mode fréquencemètre. Voir paragraphe 3 - **CODIX 522** à la page 26

Timer

Mode compteur de temps. Voir paragraphe 3 - **CODIX 523** à la page 29

Totalisateur et indicateur de position **CODIX 521**

1. Description

- Affichage à 6 chiffres avec remise à zéro
- Affichage par LED hauteur 8 mm à haute luminosité pour une lecture aisée.
- Plage d'affichage de -199 999 à 999 999 avec suppression des zéros non significatifs (l'affichage clignote en cas de dépassement de capacité).
- Programmation des fonctions de comptage ou des paramètres de fonctionnement à l'aide des deux boutons-poussoirs. L'affichage indique en abrégé les différents paramètres.
- Sortie par optocoupleur (en option) activée pour un niveau de comptage ≤ 0 .
- Peuvent être programmés :
 - La polarité d'entrée (NPN ou PNP)
 - L'atténuation de l'entrée de comptage (30 Hz au lieu de 20 kHz)
 - Le type d'entrée
 - Le facteur d'échelle
 - Le point décimal
 - Le mode de remise à zéro
 - électrique
 - manuel
 - manuel et électrique
 - pas de remise à zéro
 - La valeur de prépositionnement

2. Entrées

INP A

Entrée de comptage dynamique. La fréquence de comptage maximum de cette entrée peut se régler par programmation à 30 Hz ou 20 kHz.

INP B

Entrée de comptage dynamique. La fréquence de comptage maximum de cette entrée peut se régler par programmation à 30 Hz ou 20 kHz.

SET

Entrée de prépositionnement dynamique. Celle-ci est couplée en parallèle avec le bouton-poussoir rouge ; elle règle le compteur à la valeur de prépositionnement définie.

3. Sortie par optocoupleur

L'optocoupleur est activé pour un niveau de comptage ≤ 0 , ce qui permet, dans le cas d'un décomptage, d'utiliser l'appareil comme compteur à préselection simple.

4. Mode de programmation

Les paramètres réglables sont indiqués ci-

dessous, dans l'ordre de leur apparition sur l'affichage. L'appareil est donc entièrement programmé après un cycle de programmation. La représentation supérieure de l'affichage correspond toujours au réglage effectué en usine.

4.1 Polarité des entrées

INPOL

nPN

nPN : commutation à 0V

pNP

pNP : commutation à +24V

4.2 Activation du filtre 30 Hz

FILTER

OFF

fréquence de comptage maximum : 20 kHz

ON

fréquence de comptage maximum : 30 Hz

4.3 Type d'entrée

Input

Ent.dir

Entrées de comptage et de sens de comptage
INP A : entrée de comptage
INP B : sens (comptage/décomptage)

up .dn

Entrée de comptage différentielle
INP A : entrée de comptage additionnante
INP B : entrée de comptage soustrayante

90Ad

Discriminateur de phase
INP A : entrée de comptage 0°
INP B : entrée de comptage 90°

90Ad 2

Discriminateur de phase avec multiplication par deux
INP A : entrée de comptage 0°
INP B : entrée de comptage 90°
Chaque front de INP A est pris en compte

4.4 Réglage du facteur d'échelle

Factor

00.0001

Facteur réglable de 00.0001 à 99.9999. Point décimal fixe réglé à 4 décimales.

99.9999

Un réglage à "0" n'est pas accepté !

4.5 Réglage du point décimal

dp

Le point décimal détermine le nombre de décimales affichées.

0

0 pas de décimale
0.0 une décimale
0.00 deux décimales
0.000 trois décimales

0.000

4.6 Mode de prépositionnement

resnd

MANUEL

Manuel (à l'aide du bouton-poussoir rouge) et électrique

no res

Pas de prépositionnement possible (bouton-poussoir rouge et entrée de prépositionnement inhibés)

EL res

Electrique uniquement

MANUEL

Manuel uniquement

4.7 Valeur de prépositionnement

SETPT

199999

La valeur de prépositionnement est activée par le bouton-poussoir de prépositionnement ou par l'entrée SET. Valeur de - 19 9999 à 999 999 (le nombre de décimales est déterminé par le réglage du point décimal).

999999

4.8 Fin de la programmation

EndPro

no

La programmation est exécutée encore une fois. Les valeurs introduites peuvent être vérifiées et modifiées.


YES

La programmation est terminée et les valeurs introduites sont prises en compte comme nouveaux paramètres. L'appareil est alors prêt à fonctionner.

5. Raccordement


5.1 Sans sortie

1	10-30 VDC
2	0 V (GND)
3	INP A
4	INP B
5	SET



5.2 Sortie par optocoupleur (npn)

1	10-30 VDC
2	0 V (GND)
3	INP A
4	INP B
5	SET
6	Emetteur
7	Collecteur



6. La livraison comprend

- CODIX 521

- Etrier
- Cadre pour montage par vis découpe d'encastrement 50 x 25 mm
- Cadre pour montage par étrier découpe d'encastrement 50 x 25 mm
- Joint

7. Codification de commande

6.521.01X.300

└─ Sortie

- 1 = Sortie par optocoupleur
- 2 = Sans sortie

8. Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation:

10 à 30 V DC, max. 50 mA

Affichage :

6 chiffres - LED à 7 segments, hauteur 8 mm

Polarité des signaux d'entrée :

programmable en commun pour les entrées (npn ou pnp).

Résistance d'entrée : env. 10 kΩ

Fréquence de comptage : 20 kHz atténuable à 30 Hz

Durée minimum de l'impulsion pour l'entrée de commande : 5 ms

Niveau de commutation des entrées :

log."0" : 0 V DC..0,2xUB

log."1" : 0,6xUB..30 V DC

Forme de l'impulsion : quelconque (entrées à trigger de Schmitt)

Capacité de commutation maximum de l'optocoupleur: 30 V / 10 mA

Mémorisation des paramètres :

EEPROM (capacité : 1x10⁶ cycles d'enregistrement ou 10 ans)

Immunité aux parasites :

EN 50081-2 ; EN 55011 Classe B ; EN 50082-2

Température d'utilisation : -10 °C à +50 °C

Température de stockage : -25 °C à +70 °C

Poids : 50 g environ

Indice de protection : IP 65 (par l'avant)

Nettoyage :

Les faces avant des appareils ne doivent être nettoyées qu'avec un chiffon doux humide

Tachymètre et fréquencemètre

CODIX 522

1. Description

- Fréquencemètre à affichage à 6 chiffres
- Affichage par LED hauteur 8 mm à haute luminosité pour une lecture aisée.
- Plage d'affichage de 0 à 999 999 avec suppression des zéros non significatifs (l'affichage clignote en cas de dépassement de capacité).
- Programmation des fonctions de comptage ou des paramètres de fonctionnement à l'aide des deux boutons-poussoirs. L'affichage indique en abrégé les différents paramètres.
- Sortie par optocoupleur (en option) activée pour $f = 0$.
- Peuvent être programmés :
 - La polarité d'entrée (NPN ou PNP)
 - L'atténuation de l'entrée de comptage (30 Hz au lieu de 20 kHz)
 - Le facteur d'échelle
 - Le point décimal
 - L'affichage en
 - 1/min
 - 1/sec
 - Durée d'attente d'impulsion avant l'affichage de la valeur "0".

2. Entrées

INP

Entrée de comptage dynamique. La fréquence de comptage maximale de cette entrée peut se régler par programmation à 30 Hz ou à 20 kHz.

3. Sortie par optocoupleur

L'optocoupleur est activé pour $f = 0$, ce qui permet d'activer une indication de machine arrêtée.

4. Mode de programmation

Les paramètres réglables sont indiqués ci-dessous, dans l'ordre de leur apparition sur l'affichage. L'appareil est donc entièrement programmé après un cycle de programmation. La représentation supérieure de l'affichage correspond toujours au réglage effectué en usine.

4.1 Polarité des entrées

INPOL

nPn

nPN : commutation à 0V

PnP

pnp : commutation à +24V

4.2 Activation du filtre 30 Hz

FILTER

OFF

fréquence de comptage maximum : 20 kHz

ON

fréquence de comptage maximum : 30 Hz

4.4 Réglage du facteur d'échelle

FACTOR

000001

Facteur réglable de 00.0001 à 99.9999. Point décimal fixe réglé à 4 décimales. Un réglage à "0" n'est pas accepté !

999999

4.5 Réglage du point décimal

dPtAch

Le point décimal détermine le nombre de décimales affichées.

0

0 pas de décimale

0.000

0.0 une décimale

0.00 deux décimales

0.000 trois décimales

4.5 Mode d'affichage

diSPn7

5Ec - 1

Conversion et affichage de la valeur en 1/sec.

P77n - 1

Conversion et affichage de la valeur en 1/min.

4.6 Durée d'attente d'impulsion maximum

Cette valeur indique la durée pendant laquelle l'appareil attend une impulsion avant d'afficher une vitesse 0.

Exemple :

- si l'impulsion arrive avant que le temps soit écoulé, la vitesse ou la fréquence est calculée
- si le temps s'écoule sans que l'impulsion n'arrive, l'appareil affiche 0.

U A R T 0

0 1 1

Temporisation maximum
01,1 sec. (valeur
minimum)

9 9 9

Temporisation maximum
99,9 sec.

4.8 Fin de la programmation

E n d P r o

n o

La programmation est exécutée encore une fois. Les valeurs introduites peuvent être vérifiées et modifiées.

y e s

La programmation est terminée et les valeurs introduites sont prises en compte comme nouveaux paramètres. L'appareil est alors prêt à fonctionner.

5. Raccordement

5.1 Sans sortie

1	10-30 VDC
2	0 V (GND)
3	INP
4	---
5	---

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.2 Sortie par optocoupleur (npn)

1	10-30 VDC
2	0 V (GND)
3	INP
4	---
5	---
6	Emetteur
7	Collecteur

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. La livraison comprend

- **CODIX 522**

- Etrier
- Cadre pour montage par vis découpe d'encastrement 50 x 25 mm
- Cadre pour montage par étrier découpe d'encastrement 50 x 25 mm
- Joint

7. Codification de commande

6.522.01X.300

Sortie

1 = Sortie par optocoupleur

2 = Sans sortie

8. Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation:

10 à 30 V DC, max. 50 mA

Affichage :

6 chiffres - LED à 7 segments, hauteur 8 mm

Polarité des signaux d'entrée :

programmable en commun pour les entrées (nnp ou pnp).

Résistance d'entrée : env. 10 k Ω

Fréquence de comptage : 20 kHz atténuable à 30 Hz

Durée minimum de l'impulsion pour l'entrée de commande : 5 ms

Niveau de commutation des entrées :

log."0" : 0 V DC..0,2xUB

log."1" : 0,6xUB..30 V DC

Forme de l'impulsion : quelconque (entrées à trigger de Schmitt)

Capacité de commutation maximum de l'optocoupleur: 30 V / 10 mA

Mémorisation des paramètres :

EEPROM (capacité : 1x10⁶ cycles d'enregistrement ou 10 ans)

Immunité aux parasites :

EN 50081-2 ; EN 55011 Classe B ; EN 50082-2

Température d'utilisation : -10 °C à +50 °C

Température de stockage : -25 °C à +70 °C

Poids : 50 g environ

Indice de protection : IP 65 (par l'avant)

Nettoyage :

Les faces avant des appareils ne doivent être nettoyées qu'avec un chiffon doux humide

Compteur de temps **CODIX 523**

1. Description

- Compteur de temps à affichage à 6 chiffres
- Affichage par LED hauteur 8 mm à haute luminosité pour une lecture aisée.
- Plage d'affichage de 0 à 999 999 avec suppression des zéros non significatifs (est supprimé après dépassement de capacité).
- Programmation des fonctions de comptage ou des paramètres de fonctionnement à l'aide des deux boutons-poussoirs. L'affichage indique en abrégé les différents paramètres.
- Indication de fonctionnement : le point décimal de la décade la plus faible clignote lorsque le comptage est activé.
- Sortie par optocoupleur (en option) activée lorsque le comptage est en cours.
- Peuvent être programmés :
 - La polarité d'entrée (NPN ou PNP)
 - L'atténuation de l'entrée de comptage (30 Hz au lieu de 20 kHz)
 - Le type d'entrée
 - Le mode de fonctionnement
 - Le point décimal
 - Le mode de remise à zéro
 - électrique
 - manuel
 - manuel et électrique
 - pas de remise à zéro

2. Entrées

INP A

Entrée de stop (en fonction du type d'entrée sélectionné).

INP B

Entrée Start/Stop ou entrée porte de comptage (en fonction du type d'entrée sélectionné).

RESET

Entrée de RAZ dynamique. Celle-ci est couplée en parallèle avec le bouton-poussoir rouge ; elle met le compteur à 0.

3. Sortie par optocoupleur

Lorsque le compteur est activé, cette sortie est alternativement activée et désactivée à une fréquence de 1 Hz.

4. Mode de programmation

Les paramètres réglables sont indiqués ci-dessous, dans l'ordre de leur apparition sur l'affichage. L'appareil est donc entièrement programmé après un cycle de programmation. La représentation supérieure de l'affichage correspond toujours au réglage effectué en usine.

4.1 Polarité des entrées

InPOL

nPn

npn : commutation à 0V

PnP

pnp : commutation à +24V

4.2 Activation du filtre 30 Hz

FILTEr

off

Entrée Start/Stop haute fréquence

on

Entrée Start/Stop pour une commande par contact mécanique

4.3 Type d'entrée

StARt

GALELo

Start/Stop par INP B. Comptage si INP B (porte) n'est pas actif ou est ouvert.

GALEh-

Start/Stop par INP B. Comptage si INP B (porte) est actif (niveau haut pour PNP ; niveau bas pour NPN).

Inb.Inb

Comptage mis en route et arrêté par l'entrée B (Front d'impulsion montant pour PNP ; front descendant pour NPN). Chaque front actif modifie l'état du comptage.

InA.Inb

Comptage mis en route par l'entrée A, arrêté par INP B (Front d'impulsion montant pour PNP ; front descendant pour NPN).

4.4 Mode de fonctionnement

Mode

SEC

Unité de comptage : secondes (le réglage du point décimal détermine la résolution*).

min

Unité de comptage : minutes (le réglage du point décimal détermine la résolution*).

hour

Unité de comptage : heures (le réglage du point décimal détermine la résolution*).

h.min.s

Unité de comptage : heures : minutes : secondes (le réglage du point décimal est ignoré).

* 0, 0.1, 0.01, 0.001 signifie : comptage en 0, 0.1, 0.01, 0.001 unités de temps

4.5 Réglage du point décimal

dptn

Le point décimal détermine la résolution de l'unité de temps programmée.

0

0 1
0.0 1/10 (0,1)

0.000

0.00 1/100 (0,01)
0.000 1/1000 (0,001)

4.6 Mode de remise à zéro

RESnrd

PARnEL

RAZ manuelle (à l'aide du bouton-poussoir rouge) et électrique

no RES

Pas de RAZ possible (bouton-poussoir rouge et entrée de RAZ inhibés)

EL RES

RAZ électrique uniquement

PARnre

RAZ manuelle uniquement

4.8 Fin de la programmation

EndPro

no

La programmation est exécutée encore une fois. Les valeurs introduites peuvent être vérifiées et modifiées.


YES

La programmation est terminée et les valeurs introduites sont prises en compte comme nouveaux paramètres. L'appareil est alors prêt à fonctionner.

5. Raccordement


5.1 Sans sortie

1	10-30 VDC
2	0 V (GND)
3	INP A
4	INP B
5	RESET



5.2 Sortie par optocoupleur (npn)

1	10-30 VDC
2	0 V (GND)
3	INP A
4	INP B
5	RESET
6	Emetteur
7	Collecteur



6. La livraison comprend

- CODIX 523

- Etrier
- Cadre pour montage par vis découpe d'encastrement 50 x 25 mm
- Cadre pour montage par étrier découpe d'encastrement 50 x 25 mm
- Joint

7. Codification de commande

6.523.01X.300

└─ Sortie

- 1 = Sortie par optocoupleur
- 2 = Sans sortie

8. Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation:

10 à 30 V DC, max. 50 mA

Affichage :

6 chiffres - LED à 7 segments, hauteur 8 mm

Polarité des signaux d'entrée :

programmable en commun pour les entrées (npn ou pnp).

Résistance d'entrée : env. 10 kΩ

Fréquence de comptage : 20 kHz atténuable à 30 Hz

Durée minimum de l'impulsion pour l'entrée de commande : 5 ms

Niveau de commutation des entrées :

log."0" : 0 V DC..0,2xUB

log."1" : 0,6xUB..30 V DC

Forme de l'impulsion : quelconque (entrées à trigger de Schmitt)

Capacité de commutation maximum de l'optocoupleur: 30 V / 10 mA

Mémorisation des paramètres :

EEPROM (capacité : 1x10⁶ cycles d'enregistrement ou 10 ans)

Immunité aux parasites :

EN 50081-2 ; EN 55011 Classe B ; EN 50082-2

Température d'utilisation : -10 °C à +50 °C

Température de stockage : -25 °C à +70 °C

Poids : 50 g environ

Indice de protection : IP 65 (par l'avant)

Nettoyage :

Les faces avant des appareils ne doivent être nettoyées qu'avec un chiffon doux humide

