

**Wyłącznik do wentylatora z czujnikiem
wilgotności
WaBe-Tec-HYGROSTAT
Nr. zam. 537284**



I. Dane techniczne:

1. Zakres ustawiania 20 do 90% wilgotności relatywnej, różnica przełączania 6 % wilgotności relatywnej.
2. Rodzaj ochrony IP 40
3. Prąd zmienny 230V/50Hz
4. dla silników do 150 Wat

II. Funkcje

Higrostat włącza i wyłącza wentylator w zależności od poziomu wilgotności oraz przy określonych wielkościach.

III. Montaż i podłączenie elektryczne

- Higrostat należy zamontować ok. 1,5m nad podłogą, ale nie bezpośrednio obok nawilżacza powietrza.
- Przed zamontowaniem sprawdzić napięcie sieciowe oraz częstotliwość.
- Wyciągnąć pokrętkę do ustawiania i zdjąć pokrywę. Za pomocą załączonych kołków rozporowych przymocować do ściany.
- Połączenie przewodów: pierwszy i drugi przewód od lewej strony połączyć do wentylatora, trzeci i czwarty do sieci.
- Zamknąć pokrywę
- Nie jest wymagane uziemienie, urządzenie jest podwójnie izolowane, Klasa II bezpieczeństwa.

IV. Testowanie

Pokrętkę regulatora ustawić na 20% wilgotności relatywnej. W tej pozycji powinien włączyć się wentylator.

V. Czyszczenie

Po dłuższym czasie użytkowania należy przeczyszczyć - nylonową taśmę, która służy jako czujnik. Należy to zrobić bardzo uważnie delikatnym pędzelkiem.