

Beispiele

Modus

Datum und Uhrzeit eingeben oder ändern

Beispiel: 01.02.2000 Uhrzeit 14:00
nach Reset




Taste O.K. 3x
Taste \blacklozenge 1x
drücken




Taste O.K. 2x
drücken



Taste O.K. 1x
Taste \blacklozenge 1x
drücken



Taste O.K. 1x
Taste \blacklozenge 4x



Taste O.K. 3x
drücken

Die Programmierung verzweigt in den Modus AUTO, Datum und Uhrzeit sind programmiert.

Modus PR

Programmieren des Wochenprogramms


Es sind mehrere Programmierungen möglich

- Schaltzeit für einen Tag und einen Kanal
- Schaltzeit für mehrere Tage und einen Kanal
- Schaltzeit für einen Tag und zwei Kanäle
- Schaltzeit für mehrere Tage und zwei Kanäle


Beispiel: Dienstag (2) und Donnerstag (4) bis Sonntag (7)
Schaltzeit 19:00 Uhr
Kanal A EIN; Kanal B IMPULS (05 Sekunden)

Ausgangszustand: Modus AUTO

Taste \curvearrowright 1x
Taste O.K. 1x
drücken




Taste \blacklozenge 1x
Taste O.K. 2x
drücken




Taste \blacklozenge 1x
Taste O.K. 1x
drücken



Taste O.K. 4x
Taste \blacklozenge 1x
drücken



Taste O.K. 1x
Taste \blacklozenge 9x
drücken



Taste O.K. 3x
Taste \blacklozenge 1x
drücken




Taste O.K. 1x
Taste \blacklozenge 3x
drücken



Taste O.K. 2x
Taste \blacklozenge 5x
drücken



Taste O.K. 1x
drücken



Weitere Schaltzeiten eingeben oder \curvearrowright Taste 1x drücken um in den Auto - Modus zu wechseln

ROT: Blinkende Stelle im Display

Modus PR


Dauer EIN oder Dauer AUS
(Ferienschaltung) Start und Ende nach Datum

Es kann auch nur für einen Kanal programmiert werden, der andere Kanal führt dann das Schaltprogramm aus.

Beispiel: START 20. April ENDE 24. April
Kanal B AUS

Ausgangszustand: Modus AUTO

Taste \curvearrowright 1x
Taste O.K. 1x
drücken



Taste \blacktriangleleft 1x
drücken




Taste \blacklozenge 2x
drücken



Taste O.K. 3x
Taste \blacklozenge 4x
drücken



Taste O.K. 1x
Taste \blacklozenge 2x
drücken



Taste O.K. 1x
Taste \blacklozenge 4x
drücken



Taste O.K. 2x
Taste \blacklozenge 4x
drücken



Taste O.K. 2x
Taste \blacklozenge 2x
drücken



Taste O.K. 1x
drücken



Weitere Schaltzeiten eingeben oder \curvearrowright Taste 1x drücken um in den Auto - Modus zu wechseln.

Das Ferienprogramm belegt keinen Speicherplatz.

Es kann nur ein Ferienprogramm eingegeben werden. Neueingabe überschreibt das alte Ferienprogramm.

Das Ferienprogramm löscht sich am Ende der Ferienscheidung und die Ausgangsrelais nehmen den Schaltzustand ein, der nach dem Schaltprogramm gültig ist. (Programmrückschau)

Modus S/W

Automatische Sommerzeit-Umstellung unterdrücken

Auslieferungszustand Sommerzeitumschaltung aktiviert.

Ausgangszustand: Modus AUTO

Taste \curvearrowright 4x
Taste O.K. 1x
drücken



Taste \blacklozenge 1x
drücken



Taste O.K. 1x
drücken



Die Sommerzeitumstellung erfolgt nach der seit dem 30.05.1994 gültigen Regelung.

Beginn: Letzter Sonntag im März
Ende: Letzter Sonntag im Oktober

Modus ?

Auslesen und Ändern von Schaltzeiten

Beispiel: Schaltzeit Dienstag (2) und Donnerstag (4) bis Sonntag (7) 19:00 Uhr;
Kanal A EIN; Kanal B IMPULS
ändern in Mittwoch (3) bis Sonntag (7) 19:30 Uhr; Kanal A EIN; Kanal B EIN

Ausgangszustand: Modus AUTO

Taste \curvearrowright 2x
Taste O.K. 1x
drücken



Taste O.K. 3x
drücken



Taste \blacklozenge 1x
drücken



Taste O.K. 1x
Taste \blacklozenge 1x
drücken



Taste O.K. 1x
Taste \blacklozenge 1x
drücken



Taste O.K. 7x
Taste \blacklozenge 3x
drücken



Taste O.K. 3x
drücken



Taste \blacklozenge 2x
drücken



Taste O.K. 1x
drücken



Taste \curvearrowright 1x
drücken



Modus ?

Schaltzeit löschen

Beispiel: Ferienscheidung
START 20. April ENDE 24. April löschen

Ausgangszustand: Modus AUTO

Taste \curvearrowright 2x
Taste O.K. 1x
drücken



Taste O.K. 1x
drücken



Taste CL 1x
drücken



Taste \curvearrowright 1x
drücken



Löschen aller Schaltzeiten:

Bei der Anzeige der freien Speicherplätze die Taste CL 2x drücken.

Anzeige der freien Speicherplätze

Anzeige der freien Speicherplätze

Anzeige der freien Speicherplätze

Beispiel: 2 Kanal Uhr

Beispiel: 2 Kanal Uhr

Die S/W - Umstellung ist unterdrückt